

Gebruiksaanwijzing

BELGORAD® AERO HV30C



BELGORAD® AERO staat voor Automatische Energiebesparende Radiator Ontluchter.

Lees deze gebruiksaanwijzing voor u met de montage begint.

BELGORAD® is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een foute installatie. Onze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Afmeting van de aansluiting: 1 / 2 " BSP buitendraad op de ontluucher, geschikt voor 1 / 2 " BSP binnendraad op de radiator. De BELGORAD® AERO HV30C past op de meeste hedendaagse radiatoren. Controleer vooraf de afmeting van de ontluuchtingsopening van uw radiator. De BELGORAD® AERO HV30C past in elk geval op alle BELGORAD® radiatoren en is geschikt voor zowel horizontaal als verticaal gebruik. Voor radiatoren met een andere aansluiting gebruikt u een BELGORAD® AERO met een andere passende afmeting of de BELGORAD® AERO Multi.

Nieuwe installaties of radiatoren:

Monteer de BELGORAD® AERO HV30C bij voorkeur aan de warmste zijde van de radiator, de instroomzijde. Gebruik een passende sleutel maar schroef de BELGORAD® AERO HV30C niet te vast aan. De EPDM O-ring volstaat voor waterdicht vastschroeven. Indien gewenst kunt u bijkomende afdichtingstape gebruiken. Zorg ervoor dat de binnenhuls goed vastgeschroefd zit in de buitenhuls. U gebruikt hiervoor de meegeleverde U-sleutel.

Nadat u de ontluucher heeft aangebracht vult u de verwarmingsinstallatie met water. De lege radiator bevat een groot volume lucht, wat geheel automatisch en aan een snel tempo zal worden afgevoerd. Na vulling controleert u nogmaals of de binnenhuls goed vastzit in de buitenhuls.

Wanneer de radiator gevuld is, zal gedurende maximaal 10 tot 15 seconden een beetje water ontsnappen uit de ontluucher. Daarna sluit deze zich af en is verder lekvrij.

Vanaf dit moment neemt de BELGORAD® AERO HV30C het ontluuchen van u over. Mocht u na enkel jaren merken dat er toch lucht zit in de radiator, dan betekent dit dat er vervuiling in de ontluucher zit. U schroeft dan de binnenhuls los, u reinigt de binnenzijde van de ontluucher en de binnenhuls en u schroeft deze weer vast.

Bestaande installaties of radiatoren:

Sluit de watertoevoer naar de radiator af. Gebruik de bestaande ontluuchingssleutel en laat de overtollige lucht ontsnappen. Van zodra er water uit de radiator ontsnapt vangt u dit op. Zorg ervoor dat u zich niet verbrandt, voer deze werken niet uit als de radiator heet is. Van zodra er geen water meer ontsnapt kunt u de ontluucher losschroeven en de BELGORAD® AERO HV30C er voor in de plaats zetten zoals hierboven beschreven.

Aflaten van radiatoren of installaties:

Een radiator kan onderaan slechts helemaal leeglopen in de mate dat hij bovenin lucht kan opnemen. U draait de binnenhuls een kwartslag los. Hierdoor kan de radiator zich bovenin vullen met lucht en onderaan vlotter leeglopen.

Garantie en onderhoud:

De optimale werking van de BELGORAD® AERO HV30C is minimaal 3 jaar gegarandeerd. Nadien kan het voorkomen dat u de binnenhuls van de ontluucher dient te reinigen. Mocht uw BELGORAD® AERO HV30C ooit defect raken, dan blijft hij in ieder geval levenslang gegarandeerd lekvrij.

De BELGORAD® AERO HV30C is winnaar van de Energy Efficiency Award (UK)

De BELGORAD® AERO HV30C is gepatenteerd onder nr EC0616867.8. Het design is geregistreerd onder nr 0924857-0001. Het handelsmerk is beschermd onder nr 2437717.

De BELGORAD® AERO HV30C is enkel te koop bij uw installateur of bij BELGORAD® verdelers.

BELGORAD® is een gedeponerd handelsmerk van Decorad NV, Industrielaan 51, B-3730 Hoeselt.

Bent u installateur of particulier en wenst u de BELGORAD® AERO HV30C te bestellen?

[Klik hier voor een verdeler in uw buurt.](#)

Bent u sanitair groothandel en wenst u BELGORAD® AERO HV30C te verdelen? Stuur dan een bericht naar verkoop@belgorad.com

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar vraagenantwoord@belgorad.com

De BELGORAD® AERO HV30C, Uw Automatische Energiebesparende Radiator Ontluchter.

GOOI DE MEEGELEVERDE U-SLEUTEL NIET WEG!